

NAPOJOVÁNÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI **JAK NA TO?**

Do kanalizace lze napojit výhradně **splaškovou vodu z WC, koupelen, prádeln a kuchyní**. Do splaškové kanalizace **je zakázáno** vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní ČOV, dešťové a drenážní vody.

Kanalizační přípojka je stavbou a potřebuje povolení (územní souhlas, ohlášení záměru..).

Provedení napojení na kanalizaci je předmětem kontroly provozovatele kanalizace VAS a.s. = „**Kontrola VAS**“.

Pro kontrolu je nutné, mimo vlastní stavbu, připravit následující informace a doklady:

- projekt a povolení stavby kanalizační přípojky (u propojení ve stávající domovní ČOV není třeba)
- informace o vlastním zdroji vody (studna) a jejím využívání
- počet obyvatel domu

Příprava vlastní stavby kanalizační přípojky na kontrolu VAS

Předmětem kontroly bude:

- úsek potrubí od napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky provedené v rámci stavby kanalizace po napojení na domovní instalaci kanalizace, stávající septik nebo jímku
nebo
- propojení kanalizačního potrubí v domovní ČOV

Úseky splaškových kanalizačních přípojek provedené v rámci kanalizace nebudou předmětem kontroly.

Stávající kanalizační přípojky z domovních ČOV nebudou předmětem kontroly.

Pro kontrolu VAS NESMÍ být uvedený úsek potrubí zasypaný.

Kontrola VAS bude probíhat na zprovozněném potrubí. Odpadní vody již budou kanalizační přípojkou, propojením odváděny do splaškové kanalizace.

Vlastní postup napojení a kontroly:

1. Žadatel si připraví doklady a informace ke stavbě.
2. Žadatel zavolá panu Němcovi z VAS a dohodne termín kontroly.
3. Žadatel připraví stavbu ke kontrole s vazbou na dohodnutý termín (uloží a napojí potrubí)
NEZASYPÁVAT
4. Kontrola VAS
5. Kontrola VAS **OK** - provedení obsypu potrubí a zásypu rýhy.

Co je **Kontrola VAS**:

- 1) kontrola dokladů
 - povolení (u propojení ve stávající domovní ČOV není třeba)
 - soulad stavby s projektem (u propojení ve stávající domovní ČOV není třeba)
 - kontrola, aktualizace stávající smlouvy o odvádění odpadních vod (počet obyvatel (kontrola s údaji od obce), forma úhrady za stočné, vlastní zdroj vody)
- 2) kontrola provedení přípojky - uložení potrubí, napojení

Základní osnova provedení stavby kanalizační přípojky:

řádné provedení výkopu, výkopu, lože potrubí z písku, montáž potrubí – správně dorazit do hrdel trubek, osazení kontrolní šachty, napojení na stávající ukončení kanalizační přípojky, napojení na vývod domovní instalace kanalizace, křížení potrubí s ostatními inženýrskými sítěmi, po kontrole obsyp potrubí pískem, kontrola křížení IS, zásyp rýhy, úprava povrchů.

Za provedení napojení na kanalizaci bez kontroly VAS hrozí stavebníkovi pokuta až do výše 100.000,- Kč.